

MONTAGEVEJLEDNING BESLAG RYG-MOD-RYG

Til lagerreoler, Super123

Beslag ryg-mod-ryg til lagerreoler monteres nemt og følgende værktøj anbefales:

- Handsker
- Hammer
- Papegøjetang



Trin 1:

Sørg for at reolerne står ryg-mod-ryg, så profilerne kan samles. Dernæst påføres beslaget, med hakkerne opad. Du bestemmer selv hvor på profilerne beslaget skal sidde. Der kan dog ikke påføres hyldebjælker til evt. hylder på det punkt.



Trin 2:

Slå beslaget fast og sørg for at beslaget griber fat om rillerne inde på stolpen. Man kan se, at beslaget sidder korrekt, når rillerne ses i de fire huller på beslaget.



Trin 3:

Brug her en papegøjetang, for at bukke beslaget (som vist på billedet) indad på den anden side, så beslaget griber fast om reol nr. 2's profil/stolpe. Nu står reolerne samlet, og sikkerheden er nu større end uden beslaget.